



Na IDE Arduino clique no menu Arquivo -> Preferências



Uma nova janela aparecerá como a figura abaixo, coloque no lugar indicado o link do Update.




O link é este:


[https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.0-rc2/package\\_esp8266com\\_index.json](https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.0-rc2/package_esp8266com_index.json)

Feche a tela clicando em ok

Agora clique no menu Ferramentas -> Gerenciador de placas como na figura abaixo e enter




Na nova tela que abrira, no campo de pesquisa digite ESP e você verá o link da comunidade



Continua abaixo.

Clique e more info e escolha a versão mais atual como na figura abaixo porque ela tem o update de segurança. E clique em atualizar ou instalar.



Após alguns segundos o update terminara e você estará imunizado deste tipo de ataque.

Feche a IDE o processo está terminado.

Eu e várias pessoas fizemos este processo sem nenhuma ocorrência ou problema, em todo caso se você tiver algum problema ou dificuldade favor relatar aqui.

Sds.

Eng.Carlos kwiek.

[contato@carloskwiek.com.br](mailto:contato@carloskwiek.com.br)